

Film occultant pour fenêtre

Instructions pour l'application du
film occultant pour fenêtre

Vous appliquez **le film pour fenêtre** en 6 étapes

- Il vous faut :
- ✓ un mètre ruban déroulant/une règle
 - ✓ un chiffon
 - ✓ des ciseaux ou un cutter
 - ✓ un vaporisateur pour plantes
 - ✓ du spray nettoyant vitre
 - ✓ Une raclette de marouflage avec feutrine (conseillé) ou une carte de crédit



Étape 1

Mesurez d'abord la fenêtre avec le ruban déroulant/la règle, coupez le film occultant à la bonne dimension si nécessaire.



Étape 2

Nettoyez bien la fenêtre avec le spray nettoyant pour vitre. Cela empêche la saleté de s'infiltrer entre la fenêtre et le film occultant.



Étape 3

Bien humidifier la fenêtre avec un vaporisateur pour plantes, afin que le film puisse encore être déplacé pendant l'application



Étape 4

Retirez une partie du film protecteur et posez le film occultant contre la fenêtre humidifiée. Commencez par un coin et collez le film pour fenêtre dans la position souhaitée.



Étape 5

Une fois le film pour vitre appliqué, vous pouvez repousser les bulles. Passez la raclette recouverte de feutrine ou la carte de crédit sur le film du centre vers les côtés.



Étape 6

Maintenant que le film pour vitre a été appliqué, vous pouvez, si besoin, couper l'excédent de film pour fenêtre avec un cutter ou des ciseaux.