



Félicitations pour l'achat de votre crédence !

Votre nouvelle crédence est facile à monter. Pour ce faire, vous avez besoin de 2 kits (non inclus) disponibles dans les magasins de bricolage : 1. kit de montage (contrôlez bien si ce kit est résistant à la chaleur) et 2 un kit mastic silicone sans acide pour sceller les bords. Ci-dessous vous trouverez les étapes à suivre :

### Préparation montage

1. Faites en sorte que le support soit propre et sans traces de graisses.
2. Vérifiez si le panneau convient sans le coller.

### Montage

3. Placez le panneau sur le mur.
4. Exercez de la pression sur le panneau de manière uniforme.
5. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser un kit mastic silicone sans acide pour les joints entre le plan de travail et la crédence.

**Attention :** pour maintenir la beauté de votre crédence, utilisez du ruban adhésif.

6. Laissez sécher le kit comme indiqué. Après une demi-journée, vous pouvez à nouveau cuisiner.
7. Faire les découpes pour les prises ou interrupteurs avec une scie-cloche.

**Attention :** La garantie contre les rayures et endommagements expire lorsque la crédence est modifiée (scié, fraisé, percé, etc ...).

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvel écran anti-projections !



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Spritzschutzes!

Ihr neuer Spritzschutz lässt sich ganz einfach montieren. Sie brauchen dazu 2 Sorten Kitt 2 (nicht enthalten), die Sie in jedem Baumarkt bekommen: 1. Montagekitt (stellen Sie sicher, dass dieser Kitt hitzebeständig ist) und 2. säurefreier Silikonkitt, zum Abdichten der Ränder. Unten finden Sie eine Beschreibung der erforderlichen Schritte:

### Vorbereitung der Montage

1. Reinigen und entfetten Sie den Untergrund.
2. Kontrollieren Sie, ob die Platte passt, ohne diese direkt zu verkleben.

### Montage

3. Platzieren Sie die Platte an der Wand.
4. Drücken Sie die Platte gut und gleichmäßig an.
5. Falls gewünscht, können Sie die Fugen zwischen Ihrer Arbeitsplatte und dem Spritzschutz mit säurefreiem Silikonkitt abdichten.

**Achtung:** Um Ihren Spritzschutz bei der Montage nicht zu beeinträchtigen, sollten Sie ihn ordentlich mit Malerband abkleben.

6. Lassen Sie den Kitt gut trocknen, wie angegeben.

Schon nach einem halben Tag können Sie wieder kochen.

7. Aussparungen für eine Steckdose oder einen Lichtschalter erstellen Sie mit einer Lochsäge.

**Achtung:** Die Garantie auf die Platte für Kratzer und Beschädigungen verfällt, wenn die Platte bearbeitet wurde (gesägt, gefräst, gebohrt etc.).

Viel Spaß mit Ihrem neuen Spritzschutz!

